

Figura 1 – Esquema de montagem do protótipo no Wokwi utilizando ESP32, sensor DHT22 e relé

Fonte: Elaborado no simulador Wokwi (https://wokwi.com/)

Componentes Utilizados:

- 1x ESP32 DevKit V1
- 1x Sensor de temperatura e umidade DHT22
- 1x Módulo Relé 5V (acionando um LED como carga simulada)
- 1x LED 5mm (atuador visual)
- 1x Resistor de 220 Ω (para o LED)
- Jumpers diversos

Ligações no Circuito:

Sensor DHT22:

Pino DHT22 Conexão ESP32

VCC	3.3V	3.3V
DATA	Sinal	GPIO 13
GND	Terra	GND

Módulo Relé:

Pino Relé Conexão ESP32

VCC	5V	VIN
GND	GND	GND
IN	Sinal	GPIO 12

LED:

O LED está conectado na **saída do relé** como carga controlada. Assim, o LED só acende quando o relé está ativado pelo ESP32.

Descrição Funcional do Protótipo

O circuito tem como função realizar a **leitura de temperatura e umidade** ambiente com o sensor DHT22, e com base na temperatura, **acionar um relé** que ativa um LED (representando um sistema de resfriamento ou alarme).

Além disso, todos os dados são publicados via **protocolo MQTT** para um broker externo, permitindo o monitoramento remoto em tempo real.

Lógica de Funcionamento:

- 1. Inicializa o sensor DHT22 e configura os pinos do relé.
- 2. Conecta à rede Wi-Fi configurada.
- 3. Estabelece conexão com o broker MQTT público (test.mosquitto.org).
- 4. A cada 10 segundos:
 - o Lê a temperatura e a umidade.
 - o Publica os dados nos tópicos MQTT:
 - misandro/temperature
 - misandro/humidity
 - misandro/relay
 - o Aciona o relé se a temperatura for maior que 26 °C.

Tópicos MQTT utilizados:

- misandro/temperature → Envia o valor atual da temperatura (float).
- misandro/humidity → Envia o valor atual da umidade (float).
- misandro/relay → Estado do relé: "ON" ou "OFF".

Comunicação e Protocolo

A comunicação com a internet é feita através da placa ESP32, conectada via **Wi-Fi** ao hotspot Wokwi-GUEST, com autenticação anônima.

A troca de mensagens segue o protocolo **MQTT** utilizando a biblioteca **PubSubClient** para publicação assíncrona dos dados em broker MQTT.